

■ Ajuste del caudal



El caudalímetro únicamente se utiliza para abrir o cerrar los circuitos. No debe utilizarse para regular el caudal.

- 1) Abrir caudalímetro o detentor completamente hacia la izquierda.
- 2) Retirar tapón de cierre manual.
- 3) Ajustar caudal desde el mecanismo motorizado (HKV-CL) o desde el detentor (HKV) con la llave reguladora de caudal.



HKV-CL: Caudal mínimo $>0,5$ l/min.
Caudales $<0,5$ l/min son inexactos.



HKV: Ajustar caudal según "Diagrama 1 de pérdida de carga".
Caudal mínimo $>0,75$ vueltas.
Caudales $<0,75$ vueltas son inexactos.

Repetir pasos 1, 2 y 3 con cada circuito del colector.

- 4) Conectar actuadores (opcional).

Diagrama de pérdida de carga

